



# Вибратор силиконовый «Ушки кролика», 12 режимов вибрации с подсветкой

арт. ЕНWУ 0520



## 12 РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ



### Описание:

- 12 режимов вибрации
- Вибратор изготовлен из безопасного силикона, мягкий и удобный, бесшумный с подсветкой.
- Водонепроницаемый, IPX6
- Размер изделия 160\*34 мм

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Длительное (2-3 сек.) нажатие кнопки  – включение/выключение. Кратковременное нажатие кнопки  – переключение режимов вибрации. Смена режима сопровождается сменой цвета подсветки.

### Правила безопасности:

1. Не передавайте изделия третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
4. Храните в недоступном для детей месте.

### Очистка и хранение

1. Очищайте изделие до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделие естественным путем, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

### Важно

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключайте изделие от сети после полной зарядки.